

104说明书

180mm * 300mm

四色印刷

180mm

折痕线

100mm

100mm

100mm

300mm

RECCAZR

TK104三模双系统 机械键盘规格书

一、键位布局

三个指示灯, 从左至右依次为NUM、CAPS、充电指示, 1 A 100
第3个充电指示灯: 红色 (充电中)、绿色 (已充满)



二、系统和工作电压电流

电压: 5V
电流: 300mA (背光最亮)
Mac OS X10、12、iOS10或者更高版本
休眠: 无线键盘与设备连接后, 5分钟不操作进入休眠, 点击任意键唤醒原来状态..

三、显示屏功能与操作

键盘开机上电后彩屏开机页面、动画过程动画结束后, 显示屏出现主界面, 如需调屏操作, 通过复合键按以下步骤:

第一步: FN+“-”左切屏幕页面, FN+“+”右切屏幕页面
第二步: FN+Enter 进入选择的页面调节模式。
第三步: FN+“_”左切需要功能, FN+“+”右切需要功能
第四步: FN+ENTER确认选择, 回到屏幕页面



四、键盘模式切换操作及指示灯说明

1-1. 当三段开关拨到左边时, 键盘切换为2.4G模式

在拨动开关切换到2.4G RF模式后 (2.4G指示灯 亮起), FN+R短按进入相应2.4G回连状态, 对应按键蓝色灯慢闪指示, 连接上或超时, 蓝色熄灭。长按3s以上进入相应配对状态 (出厂已配对), 对应按键红色灯快闪指示, 连接上或超时, 红色熄灭。

1-2. 当三段开关拨到中间时, 键盘切换为有线模式

在拨动开关切换到USB模式后, 通过TYPE-C数据线对电池充电 (电池指示灯红灯亮), 电池充满后红灯灭, 绿灯亮。

1-3. 当三段开关拨到右边时, 键盘切换为蓝牙模式

FN+Q: 蓝牙1 蓝牙名: TK104_1 (铭牌版) TK104Pro_1 (显示屏版)

FN+W: 蓝牙2 蓝牙名: TK104_2 (铭牌版) TK104Pro_2 (显示屏版)

FN+E: 蓝牙3 蓝牙名: TK104_3 (铭牌版) TK104Pro_3 (显示屏版)

在拨动开关切换到蓝牙模式后 (“BT” 指示灯亮起), FN + Q, W, E短按进入相应回连状态, 对应按键蓝色灯慢闪指示, 连接上或超时, 蓝色熄灭。长按3s以上进入相应配对状态, 对应按键红色灯快闪指示, 连接上或超时, 红色熄灭。

说明: 单独按住FN键, 在拨动开关不同的模式下, 对应键帽会绿灯显示当前状态:

BT模式: BT1--Q 绿灯; BT2--W 绿灯; BT3--E 绿灯。

USB模式: T 绿灯。

2.4G模式: R 绿灯。

五、FN组合按键功能

FN + F1 = 音乐	FN + F7 = 播放/暂停	FN + Q = 切换蓝牙 1
FN + F2 = 音-	FN + F8 = 下一曲	FN + W = 切换蓝牙 2
FN + F3 = 音+	FN + F9 = 邮件	FN + E = 切换蓝牙 3
FN + F4 = 静音	FN + F10 = 主页	FN + R = 2.4G长按对码
FN + F5 = 停止	FN + F11 = 我的电脑	FN + ESC = 恢复出厂设置 (长按)
FN + F6 = 上一曲	FN + F12 = 计算器	FN + Win = 锁定左Win键防误触

FN + END = 灯光七色切换	FN + ↑ = 方向键 增亮; (调到最亮时所有指示灯闪烁)
FN + DEL = LOGO灯颜色切换	FN + ↓ = 方向键 减亮; (调到最弱时所有指示灯闪烁)
FN + PGDN = 灯光关闭/开启	FN + ← = 方向键 灯光减速; (调到最慢时所有指示灯闪烁)
FN + 1 = 红灯常亮	FN + → = 方向键 灯光加速; (调到最快时所有指示灯闪烁)
FN + 2 = 绿灯常亮	FN + M = 长按3秒Win/Mac切换; 默认设置Win系统
FN + 3 = 蓝灯常亮	FN + INS = LOGO灯灯效切换 (要有关闭档)
FN + 4~8 = 自定义灯光模式	FN + HOME = 主键区背光灯效切换
FN + PGUP = 灯光录制/存储	FN + DEL = LOGO灯颜色切换

按FN + 4到8进入相应组合模式后, 按FN + PGUP进入自定义录制状态, 连续按同一按键至指定颜色, 再继续设置其他按键, 完成设定后, 再按FN + PGUP进行存储即可。进入录制状态后CapsLock指示灯持续闪烁提示, 录制结束保存录制灯光OK指示灯闪烁熄灭, 恢复录制前状态。